

Dziękujemy za wybór naszej podłogi. Gdy zostanie ona odpowiednio zainstalowana i pielęgnowana, będzie łatwa w utrzymaniu oraz zachowa swój wspaniały wygląd przez wiele lat. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem instalacji. Nieprawidłowa instalacja uniemożliwi gwarancję.

I. PRZYGOTOWANIA OGÓLNE

POTRZEBNE NARZĘDZIA: dystanse, młotek gumowy, linijka, ołówek, miarka, nożyk uniwersalny.

- Przed instalacją, sprawdź materiał w świetle dziennym pod kątem widocznych wad/uszkodzeń, w tym defektów lub niezgodności w kolorze lub połysku; sprawdź krawędzie podłogi pod kątem prostoliniowości i uszkodzeń. Po zainstalowaniu nie będą przyjmowane reklamacje dotyczące wad powierzchniowych.
- Preferowane jest układanie desek prostopadle do okna, w kierunku głównego źródła światła. Dla uzyskania najlepszego rezultatu, upewnij się, że zawsze pracujesz z 3-4 kartonami naraz, mieszając deski podczas instalacji.
- Sprawdź, czy podłoże/warunki na budowie spełniają specyfikację opisane w tych instrukcjach. Jeśli nie jesteś pewien, nie instaluj i skontaktuj się ze swoim dostawcą.
- Produkty podłogowe mogą ulec uszkodzeniu w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nimi przed instalacją. Bądź ostrożny podczas ich transportu i przenoszenia. Przechowuj, transportuj i obchodź się z deskami podłogowymi w sposób zapobiegający jakimkolwiek uszkodzeniom. Przechowuj kartony płasko, nigdy na krawędzi.
- Produkty podłogowe mogą być ciężkie i objętościowe. Zawsze stosuj odpowiednie techniki podnoszenia podczas przenoszenia tych produktów. W miarę możliwości skorzystaj z urządzeń do przemieszczania materiałów, takich jak wózki transportowe. Nigdy nie podnoś więcej, niż jesteś w stanie bezpiecznie unieść; poproś o pomoc.
- Przed instalacją oblicz powierzchnię pomieszczenia i zaplanuj dodatkowe 5-10% podłogi na odpadki powstałe podczas cięcia.
- Miejsce, w którym ma zostać zamontowana podłoga, jest bardzo ważne dla pomyślnej instalacji i dalszej trwałości produktów podłogowych. Podłoga ma być instalowana wyłącznie w miejscach wewnętrznych. Te miejsca wewnętrzne muszą spełniać wymagania klimatyczne i strukturalne.
- W większości przypadków ten produkt nie wymaga aklimatyzacji. Jednak jeśli pudełko z podłogą były narażone na ekstremalne temperatury poniżej 50°F / 10°C lub powyżej 104°F / 40°C w ciągu 12 godzin przed instalacją, wymaga-na jest aklimatyzacja. W tym przypadku należy przechowywać deski w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 godzin w zamkniętym opakowaniu przed rozpoczęciem instalacji. Temperatura pomieszczenia musi być utrzymywana w stałej wartości między 70-80°F / 20-25°C przed i w trakcie instalacji.
- Podłoga powinna być instalowana tylko w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze. Konieczne jest utrzymywanie stałej temperatury między 70-80°F / 20-25°C przed i w trakcie instalacji. Nie zaleca się stosowania przenośnych grzejników, ponieważ mogą one nie wystarczająco nagrzewać pomieszczenia i podłóża. Nie należy używać grzejników na naftę.
- Po zakończeniu instalacji upewnij się, że podłoga nie jest wystawiona na temperatury niższe niż 50°F / 10°C lub wyższe niż 120°F / 50°C.
- Dla powierzchni podłogowych przekraczających 4356 stóp kwadratowych / 400 m2 i/lub długości przekraczających 66 stóp / 20 m, należy użyć listew dylatacyjnych.

II. INFORMACJE O POSADZCE

- Podłogę można zainstalować na większości istniejących twardych powierzchniach podłogowych, pod warunkiem, że istniejąca powierzchnia podłogowa jest czysta, równa, sucha, solidnie przymocowana i konstrukcyjnie stabilna.
- Nierówności muszą być wyrównane. Odkształcenia większe niż 3/16" / 5 mm w promieniu 10 stóp / 3 metrów muszą zostać wyrównane odpowiednim materiałem wyrównującym, to samo dotyczy nierówności większych niż 1/32" / 1 mm w ciągu 8" / 20 cm.
- Podłogi z kafli ceramicznych, spoiny pomiędzy kafelkami ceramicznymi i marmurowymi oraz nierówności w betonie powinny być wypełnione i wyrównane.
- Wgłębienia, głębokie bruzdy, szczeliny rozszerzające i inne niedoskonałości podłogi, które przekraczają 4 mm szerokości i 4 mm głębokości, muszą być wypełnione masą szpachlową i wyrównane.
- Podłoże musi być wolne od nadmiernej wilgoci lub alkaliów. Usuń brud, farbę, lakier, wosk, oleje, rozpuszczalniki, jakiegokolwiek obce ciała i zanieczyszczenia.
- Nie używaj produktów zawierających olej naftowy, rozpuszczalniki lub olejki cytrusowe do przygotowania podłóża, ponieważ mogą powodować plamy i rozszerzanie się nowej podłogi.
- Choć ta podłoga jest wodoodporna, nie jest przeznaczona do stosowania jako bariera wilgociowa. Emisja pary wodnej z betonu nie powinna przekraczać 8 lb / 3,63 kg (ASTM F1869) / 90% RH (ASTM F2170) przy limicie pH 9 / maksymalnej zawartości wilgoci 2,5% (metoda CM)
- Ten produkt nie może być instalowany w obszarach narażonych na zalanie, takich jak sauny czy na zewnątrz.
- Obecne podłogi z winylu nie powinny być mocno amortyzowane i nie powinny przekraczać jednej warstwy w grubości. Miękkie podkłady i miękkie podłóża osłabiają naturalną wytrzymałość produktu na odkształcenia.

PODŁOGI DREWNIANE

- Jeśli ten rodzaj podłogi ma być zainstalowany na istniejącej już drewnianej podłodze, zaleca się naprawienie luźnych desek lub skrzypień przed rozpoczęciem instalacji..
- Aby uniknąć skrzywienia, przybij lub przykręć co 6 cali / 15 cm wzdłuż połączeń.
- Piwnice i pomieszczenia kanałowe muszą być suche. Wymagane jest użycie foli paroizolacyjnej o grubości 6 mil / 0,15 mm, aby pokryć 100% posadzki w przestrzeni kanałowej.
- Zalecamy układanie podłogi w poprzek istniejących desek podłogowych..
- Wszystkie inne podłogi pomocnicze - skleja, OSB, płytki wiórowa, płyta wiórowa itp. muszą być konstrukcyjnie solidne i instalowane zgodnie z zaleceniami producenta.

PODŁOGI BETONOWE

- Istniejące podłogi betonowe muszą być w pełni utwardzone, mieć co najmniej 60 dni, być gładkie, trwale suche, czyste i wolne od wszelkich obcych materiałów, takich jak pył, wosk, rozpuszczalniki, farby, tłuszcze, oleje i pozostałości starego kleju. Środki utwardzające mogą powodować problemy z łączeniem i nie powinny być stosowane.
- Zalecamy stosowanie jako minimum foli paroizolacyjnej o grubości 6 mil / 0,15 mm jako izolacji przeciwwilgociowej między podłogą betonową a podłogą.

NIE INSTALOWAĆ NA

- Dowolnym rodzaju dywanu.
- Istniejącej podłodze z podłożem z miękkiego winylu.
- Pływającej podłodze dowolnego typu, układanej luzem, oraz panelem winylowym mocowanym do obwodu
- Podłogi drewniane / podłogi drewniane układane bezpośrednio na betonie lub na drewnie o standardowych wymiarach lub sklejce używanej na betonie.

WAŻNE OGŁOSZENIA

Ogrzewanie podłogowe: Podłogi można instalować na ogrzewaniu podłogowym, które znajduje się na głębokości min 1/2" / 12 mm za pomocą metody pływającej. Maksymalna temperatura pracy nie powinna przekraczać 85°F / 30°C. Zaleca się stosowanie czujnika temperatury podłogowej, aby uniknąć przegrzania.

- Przed instalacją na ogrzewaniu podłogowym, wyłącz ogrzewanie na 24 godziny przed, w trakcie i przez 24 godziny po instalacji.
- Przed instalacją na nowo powstałych systemach ogrzewania podłogowego, należy zastosować się do protokołu wygrzewania posadzki.
- Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu utrzymywana jest na stałym poziomie między 70-80°F / 20-25°C przed i w trakcie instalacji.
- Temperatura podłogi nie może przekraczać 85°F / 30°C.
- Po zakończeniu instalacji, system grzewczy powinien być włączony i stopniowo zwiększany (o 5 stopni) do normalnych warunków pracy.
- Odnos się do zaleceń producenta systemu ogrzewania w celu uzyskania dodatkowych wskazówek.

Ostrzeżenie: Maty grzewcze elektryczne, które nie są osadzone w podłodze, nie są zalecane do stosowania pod podłogami. Użycie mat grzewczych elektrycznych, które nie są osadzone i zastosowane są bezpośrednio pod podłogami, może unieważnić gwarancję na podłogę w przypadku awarii. Najlepiej instalować podłogę na osadzonych systemach ogrzewania podłogowego i przestrzegać wyżej wymienionych wytycznych.

III. INSTALACJA

- Usuń listwy przypodłogowe, przypodłogowe listwy ćwierćwałki, cokoły, urządzenia i meble z pomieszczenia. Dla najlepszych rezultatów, obudowy drzwi powinny być przycięte, aby pozwolić na swobodny ruch podłogi bez uciskania. Po wykonaniu prac przygotowawczych, dokładnie odkurz i zetrzyj całą powierzchnię roboczą, aby usunąć wszelki kurz i zanieczyszczenia.
- W przypadku podłóg typu pływającego zawsze należy zapewnić odstęp 1/4" / 6 mm między ścianami a elementami takimi jak filary, schody itp. Te szczeliny zostaną pokryte listwami wykończeniowymi po zainstalowaniu podłogi.
- Kiedykolwiek to możliwe, planuj układ tak, aby połączenia pomiędzy deskami nie pokrywały się z połączeniami lub dylatacjami w istniejącym podłożu. Końcowe połączenia desek powinny być ustawione - przesunięte o co najmniej 8" / 20 cm. Nie instaluj na łączeniach rozszerzających się. Unikaj instalowania kawałków krótszych niż 12" / 30 cm na początku lub końcu rzędów.
- Nie instaluj szafek kuchennych bezpośrednio na podłodze. Jakość podłogi można zagwarantować tylko wtedy, gdy podłoga może swobodnie się poruszać.
- Zdecyduj, w jakim kierunku będzie instalowana podłoga. Zaleca się, aby deski były ułożone prostopadle do okna, idąc za kierunkiem głównego źródła światła.
- Zmierz obszar do instalacji: Szerokość deski ostatniego rzędu nie powinna być mniejsza niż 2" / 50 mm. W razie potrzeby dostosuj szerokość pierwszego rzędu do instalacji. W wąskich korytarzach zaleca się ułożenie podłogi równoległe do długości korytarza.
- **IZOLACJA PODŁOGOWA:** Jeśli podłoga nie ma wbudowanej izolacji podłogowej, zaleca się dodanie dodatkowej izolacji w celu poprawy właściwości akustycznych i wyrównania niektórych nierówności na podłożu. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując izolację o grubości od 0,04 " / 1 mm do maksymalnie 0,06 " / 1,5 mm z wysoką gęstością (> 11,2 funtów / st3 / > 180 kg / m3) i wysoką wytrzymałością na ściskanie (> 200 kPa), która utrzymuje system klikowy w trakcie codziennego użytkowania. Izolacje o niskiej gęstości i niewystarczającej wytrzymałości na ściskanie mogą uszkodzić mechanizm zatrzaskowy i unieważnić gwarancję.

Jeśli podłoga ma wbudowaną izolację podłogową, stosowanie dodatkowej izolacji może uszkodzić mechanizm zatrzaskowy i również unieważnić gwarancję.

A

B

- Na desce 'A' narysuj punkt centralny i linię 45 stopni przechodzącą przez środek. Narysuj linię na środku pokoju
- Pierwszy rząd: używając deski 'A', zacznij układanie od środka pokoju, tak aby wypustki były skierowane w stronę pokoju. Linia narysowana na desce i podłodze powinny się pokrywać.
- Teraz przyczep deskę 'B' krótszym końcem, na końcu podłużnego rowka deski 'A', ustawiając wypustki deski 'B' w stronę wypustek deski" A'.
- Weź znowu deskę 'A' i przyczep ją do do dłuższego boku deski 'B'.
- Kontynuuj naprzemienne układanie desek do końca pokoju. Przytnij ostatnią deskę pod kątem 45°. Układając deski w taki sam sposób, uzupełnij pierwszy rząd w drugą stronę.
- Drugi rząd: zacznij od lewej strony i dołącz deskę - 'A', najpierw podłużnie, następnie krótszym końcem.
- Kontynuuj układanie, używając deski 'B', również montując najpierw długi, a potem krótki bok.
- W tej samej kolejności, układając na zmianę deskę 'A' i deskę 'B', kończ instalację drugiego rzędu do końca pokoju.
- Wykorzystując tę technikę, układaj aż do rzędu 4.
- Narysuj linię cięcia, tak jak pokazano na obrazku. Przytnij deski. Pozostałości mogą zostać wykorzystane do ułożenia ostatnich rzędów.
- Przysuń docięte rzędy płaską stroną do ściany (pamiętaj o zachowaniu dytacji!).
- Podążając za instrukcją, ułóż podłogę na powierzchni całego pokoju.

IV. UKOŃCZENIE INSTALACJI

Zamontuj listwę przypodłogową lub listwę przypodłogową przyścienną, pozwalając na niewielki luz między listwą a deskami. Przy wejściach i w innych miejscach, gdzie deski podłogowe mogą spotykać się z innymi powierzchniami podłogowymi, zaleca się użycie listwy "T" lub podobnej, aby pokryć odkryte krawędzie, ale nie ścisnąć desek. Pozostaw mały odstęp między deskami a sąsiednią powierzchnią.

V. UTRZYMANIE

- Codziennie zamiatanie lub odkurzanie miękką szczotką.
- Natychmiast usuń rozlane płyny lub nadmiar wilgoci.
- W razie potrzeby mopuj na mokro, używając środków czyszczących zalecanych do podłóg winylowych.
- Użycie parowych mopów domowych na tym produkcie jest dozwolone. Używaj na najniższej mocy z odpowiednim miękkim podkładem, a nie trzymaj parowej mopa w jednym miejscu przez dłuższy czas (dłużej niż 5 sekund). Odwołuj się do instrukcji producenta parowego mopa w celu właściwego użytkowania.
- Używaj odpowiednich podkładek ochronnych pod meblami, takich jak filcowe.
- Unikaj wycieraczek na zewnątrz, aby zmniejszyć ilość szpudu wniesionego do domu. Nie używaj wycieraczek z podkładką lateksową lub gumową, ponieważ mogą one spowodować trwałe zabebarwienie
- Nie używaj środków czyszczących ściernych, wybielacza ani wosku do czyszczenia podłogi
- Nie przesuwaj ciężkich przedmiotów po podłodze, unikaj także przeciągania ich.